

راهنمای فارسی متر لیزری لایکا مدل D2



: از این دکمه برای روشن کردن دستگاه و نیز طولیابی استفاده می شود .



: از این دکمه برای کم و زیاد کردن در منوهای مختلف دستگاه استفاده می شود .




: منو های مختلف و برنامه های دستگاه در این دکمه وجود دارد ، اگر این دکمه را ۱ بار فشار دهید :
برنامه مساحت



، اگر این دکمه را ۲ بار فشار دهید : برنامه حجم
، اگر این دکمه را ۳ بار فشار دهید : برنامه محاسبه
ارتفاع غیر مستقیم (با دو نقطه)
، اگر این دکمه را ۴ بار فشار دهید : برنامه محاسبه
ارتفاع غیر مستقیم (با سه نقطه)
، اگر این دکمه را ۵ بار فشار دهید : برنامه پیاده کردن
متراژ مشخص

راهنمای فارسی متر لیزری لایکا مدل D2

: اگر این دکمه ۱ بار فشار داده شود ، چراغ صفحه نمایش ، روشن و خاموش می شود و اگر این دکمه ، ۳ ثانیه نگه داشته شود می توان واحدهای طول یابی را عوض کرد.



: با این دکمه می توان مبدا را در ابتدا و انتهای دستگاه جابجا کرد .



: اگر این دکمه ۱ بار فشار داده شود ، ۱۰ اندازه گیری قبلی دستگاه به ترتیب نمایش داده خواهد شد و اگر ۳ ثانیه این دکمه را نگه دارید **TIMER** دستگاه فعال خواهد شد و میتوان با فشار دادن مجدد این دکمه زمان تایمر را کم و زیاد کرد .



: برای پاک کردن اندازه گیریهای ذخیره شده استفاده می گردد و اگر ۳ ثانیه این دکمه را نگهدارید دستگاه خاموش می شود.



نشانی : خیابان ستارخان . نرسیده به چهار راه توحید . کوچه کوثر سوم . پلاک ۱۰ . طبقه ۲ . واحد ۲
تلفن : ۰۲۱۶۶۵۷۵۶۹۹