

راهنمای فارسی متر لیزری لایکا مدل D5 :



از این دکمه برای روشن کردن دستگاه و نیز اندازه گیری طول استفاده می شود .



از این دکمه برای روشن کردن دوربین دستگاه و زوم کردن روی هدف استفاده می شود.



با فشار دادن و نگه داشتن این دکمه می توانید برای دستگاه زمان تعیین کنید که به عنوان مثال پس از یک زمان مشخص طولیابی کند .



از این دکمه برای کم و زیاد کردن نور صفحه ی نمایش در هنگام نمایش دوربین و نیز بالا و پایین رفتن در منوهای مختلف دستگاه استفاده می شود .



از این دکمه برای تایید کردن مقادیر مختلف انتخابی توسط شما در منوهای مختلف و نیز اگر این دکمه را ۳ ثانیه نگه دارید ، منوی تنظیمات دستگاه نمایش داده می شود .




برای اندازه گیری سطح ابار و برای اندازه گیری حجم ۲ بار این دکمه را فشار دهید .



برای اندازه گیری طول های غیر مستقیم و ارتفاع های غیر قابل دسترس از برنامه های این دکمه استفاده کنید .





راهنمای فارسی متر لیزری لایکا مدل D5 :

برای اندازه گیری طول شیروانی می توان از این دکمه استفاده کرد که حالت های مختلف اندازه گیری آن نمایش داده می شود. 

برای اندازه گیری طول های مایل که در ۴ حالت مخلف اندازه گیری می شود از این دکمه استفاده کنید. 

با این دکمه می توان مبدا را در ابتدا و انتهای دستگاه جابجا کرد. 

اگر این دکمه را نگه دارید می توانید اندازه گیری انجام شده در حافظه ی دستگاه ذخیره کنید و نیز با زدن این دکمه می توانید اندازه گیریهای ذخیره شده را ببینید. 

برای پاک کردن اندازه گیریهای ذخیره شده استفاده می گردد و اگر ۳ ثانیه این دکمه را نگهدارید دستگاه خاموش می شود و نیز برای خارج شدن از هر منو و برگشتن به حالت قبل از این دکمه استفاده می شود. 

نشانی : خیابان ستارخان . نرسیده به چهار راه توحید . کوچه کوثر سوم . پلاک ۱۰ . طبقه ۲ .
واحد ۲
تلفن : ۰۲۱۶۶۵۷۵۶۹۹